



MARMI TEIROS DUPLOS E SIMPLES

MA.1.121 - MARMITEIROS SIMPLES 12 MARMITAS X 127V
 MA.1.122 - MARMITEIROS SIMPLES 12 MARMITAS X 220V
 MA.1.181 - MARMITEIROS SIMPLES 18 MARMITAS X 127V
 MA.1.182 - MARMITEIROS SIMPLES 18 MARMITAS X 220V
 MA.1.188 - MARMITEIROS SIMPLES 18 MARMITAS X GÁS
 MA.1.251 - MARMITEIROS SIMPLES 25 MARMITAS X 127V
 MA.1.252 - MARMITEIROS SIMPLES 25 MARMITAS X 220V
 MA.1.258 - MARMITEIROS SIMPLES 25 MARMITAS X GÁS
 MA.1.601 - MARMITEIROS SIMPLES 6 MARMITAS X 127V
 MA.1.602 - MARMITEIROS SIMPLES 6 MARMITAS X 220V
 MA.2.241 - MARMITEIROS DUPLO 24 MARMITAS X 127V
 MA.2.242 - MARMITEIROS DUPLO 24 MARMITAS X 220V
 MA.2.361 - MARMITEIROS DUPLOS 36 MARMITAS X 127V
 MA.2.362 - MARMITEIROS DUPLOS 36 MARMITAS X 220V
 MA.2.368 - MARMITEIROS DUPLO 36 MARMITAS X GÁS
 MA.2.501 - MARMITEIROS DUPLO 50 MARMITAS X 127V
 MA.2.502 - MARMITEIROS DUPLO 50 MARMITAS X 220V
 MA.2.508 - MARMITEIROS DUPLO 50 MARMITAS X GÁS

Você acaba de adquirir um produto **Marchesoni**, empresa que há mais de 66 anos se preocupa com a qualidade de seus produtos e a satisfação de seus clientes. Este manual foi preparado para que você possa melhor entender e aproveitar todas as funções deste aparelho e utilizá-lo com toda a segurança. Leia atentamente as recomendações a seguir e as instruções de uso do produto. Guarde este documento para futuras referências.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS

A **Marchesoni** está preocupada com a segurança pessoal dos usuários e consumidores de seus produtos. Antes de usar pela primeira vez o produto, leia atentamente as recomendações e instruções de uso.

1 - **Antes de ligar o plugue na tomada, certifique-se de que a tensão é compatível com a etiqueta indicada no produto (127V ou 220V).** Caso a tensão não seja compatível, poderá provocar danos ao produto e a sua segurança pessoal.

2 - **Nunca use o produto com as mãos molhadas,** nem o submerja em água ou qualquer outro líquido, a fim de evitar choques elétricos e danos ao produto. Por se tratar de um aparelho elétrico, é aconselhável que o usuário evite operar o produto com os pés descalços, precavendo-se inclusive contra choques.

3 - **Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas,** ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança. Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.

4 - **Desligue o plugue da tomada quando não estiver utilizando o produto ou quando for limpá-lo.** Um

pequeno descuido poderá involuntariamente, ligar o aparelho e provocar acidentes.

5 - **Não utilize o produto se o mesmo apresentar qualquer tipo de mau funcionamento.** O mau funcionamento pode provocar danos internos no produto que poderão afetar o seu funcionamento ou a segurança do usuário. Leve-o a uma **Assistência Autorizada Marchesoni** para ser examinado antes de voltar a usá-lo.

6 - **Nunca utilize o produto com o cabo elétrico ou o plugue danificado, a fim de evitar acidentes, como choque elétrico, curto-circuito ou queimaduras.** Para evitar riscos, a aquisição e substituição do cabo elétrico devem ser feitas na **Assistência Autorizada Marchesoni**.

7 - **Nunca tente desmontar ou consertar o produto,** por si ou por terceiros não habilitados, para evitar acidentes e para não perder a garantia. Leve-o a uma **Assistência Autorizada Marchesoni**.

8 - **Não deixe o cabo elétrico pender para fora da mesa ou balcão** e nem tocar superfícies quentes, para não danificar a isolamento do fio e causar problemas técnicos e acidentes.

9 - **Nunca transporte o produto pelo cabo elétrico e não retire o plugue da tomada puxando-o pelo cabo,** para não afetar o seu bom funcionamento e evitar eventuais acidentes.

10 - **O uso de peças ou acessórios, principalmente cabo elétrico, que não sejam originais de fábrica, pode provocar acidentes ao usuário,** causar danos ao produto e prejudicar seu funcionamento, além de implicar na perda da garantia.

11 - **Ao ligar ou desligar o plugue da tomada elétrica, certifique-se de que os seus dedos não estão em contato com os pinos do plugue** para evitar choque elétrico.

12 - **Não deixe o produto funcionando ou conectado à tomada enquanto estiver ausente,** principalmente onde houver crianças, para que acidentes sejam evitados.

13 - **Não ligue outros aparelhos na mesma tomada, utilizando-se de benjamins ou extensões,** evitando sobrecargas elétricas que podem causar danos aos componentes do produto e provocar acidentes.

14 - **O aparelho não deve ser limpo por jato de água.**

LIMPEZA ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

Lave cuidadosamente todo o equipamento. O corpo deve ser limpo com pano ou bucha macia e detergente neutro. Faça uma pré fervura para eliminar possíveis resíduos industriais. Nunca limpe o aparelho com jato de água.

INSTRUÇÕES DE USO

Leia atentamente as instruções de uso a seguir. Elas irão lhe auxiliar na utilização correta e segura de seu equipamento.

Antes de ligar o aparelho certifique se o nível de água esta acima da grelha conforme indicação de nível. O aparelho não deverá ser ligado ou funcionar com o nível de água abaixo da grelha.

Modelos elétricos: Verifique se a voltagem da rede elétrica é compatível com a voltagem do equipamento conforme etiqueta no cabo de energia.

Modelos a gás: Procure um local adequado para instalar o equipamento, deixando pelo menos 10 cm de espaço livre por ventilação entre o equipamento e a parede ou outros equipamentos. Não deixe o botijão próximo ao equipamento e de preferência colocá-lo em ambiente externo de ampla ventilação. **Utilize somente registro regulador de baixa pressão (similar ao usado em fogões domésticos) não incluso no equipamento.**

Com o registro do regulador fechado, conecte ao botijão de gás P13 (13 Kg) e a outra extremidade encaixe no cano de gás da gaveta de gás do equipamento (tipo bico de mamadeira), fixando com abraçadeira metálica de 3/4". Os registros da gaveta de gás devem estar totalmente fechado, com o indicador apontando para cima. Verifique se há vazamento de gás, tanto no botijão como na mangueira, Recoloque a gaveta de gás, encaixando corretamente nos trilhos. Acenda os queimadores regulando-o(s) conforme a temperatura desejada.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Faça a limpeza diariamente, de preferência no final do expediente. Cada etapa de limpeza deve ser feita com o aparelho desligado, termostato na posição 0°C ou interruptor desligado e o plugue desconectado da tomada. Lave normalmente com água e detergente neutro. Nunca use esponja de aço para não riscar ou danificar a aparência.

ATENÇÃO

Retire o plugue da tomada sempre que o equipamento não estiver em uso, sempre que esta sendo montado ou desmontado e também antes de limpar.

Não encha o reservatório além da capacidade máxima conforme indicação no produto, evitando vazamentos quando o produto for colocado em funcionamento.

Não coloque água no reservatório vazio quando o produto estiver ligado.

EM CASO DE DIFICULDADE

Antes de levar o produto a uma **Assistência Técnica Autorizada da Marchesoni**, verifique se o problema pode ser solucionado através das seguintes orientações:

PROBLEMA	CAUSAS	O QUE FAZER
O produto não funciona.	Não há energia elétrica na tomada.	Ligue o aparelho em outra tomada da mesma tensão.
O produto não funciona.	Não há gás no botijão	Ligue o aparelho em outro botijão

TERMO DE GARANTIA DO PRODUTO

1 – PRAZO E COMPROVAÇÃO DA GARANTIA

a) O produto abaixo identificado é garantido pelo seu fabricante e/ou importador (**MC Marchesoni**), **pelo prazo de 6 meses** contra defeitos constatados de fabricação.

b) Esta garantia contratual é dada ao produto abaixo identificado, exclusivamente contra eventuais defeitos decorrentes de projeto, fabricação, montagem, ou quaisquer outros vícios de qualidade que torne o impróprio ou inadequado ao uso regular.

c) Para a comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar o certificado de garantia, devidamente preenchido, e a 1ª via da nota fiscal de compra, ou outro documento fiscal equivalente, desde que identifique o produto e a data de compra.

2 – EXCLUSÃO DE GARANTIA

A garantia não abrangerá, sendo, pois, ônus do consumidor:

a) Os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidente, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado.

b) Os danos sofridos pelo produto, em consequência de sua utilização para finalidades diversas das especificadas pelo fabricante e/ou importador (**MC Marchesoni**), ou incompatíveis com a destinação do mesmo.

3 – LOCAL ONDE A GARANTIA DEVE SER EXERCIDA

Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados por uma **Assistência Autorizada**, devidamente nomeada pelo fabricante e/ou importador (**MC Marchesoni**) que, para tanto, se utilizará de técnicos especializados e de peças originais, garantindo o serviço executado.

4 – CESSAÇÃO DA GARANTIA

Não confie o conserto do produto identificado a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo seu fabricante e/ou importador (**MC Marchesoni**).

Se isso vier a ocorrer a garantia cessará de imediato.

5 – FABRICANTE E/OU IMPORTADOR

MC MARCHESONI LTDA, - CNPJ 03. 885.918/0001-53- Rua São Paulo, 243, Fazendinha – Santana de Parnaíba –SP - Brasil.

Fone: 55 11 4156-8989

E-mail: assistencia@marchesoni.com.br

www.marchesoni.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Nome: _____

Lote: _____ Modelo: _____

Tensão: _____

REVENDEDOR

Nome: _____

Nota Fiscal: _____

Data de Compra: ____/____/____