

4

Limpeza e Conservação

- Para um melhor desempenho do equipamento, recomendamos que o processo de limpeza, nos reservatórios e nos bules, seja realizado diariamente.
- Nunca use esponja de aço para não riscar ou danificar a aparência.
- Para sua segurança, desligue o equipamento da tomada antes de iniciar a limpeza.
- A limpeza do corpo do produto só poder ser feita com um pano umedecido em água e sabão neutro. Qualquer outro produto de limpeza pode causar danos ao produto.
- O aparelho não deve ser limpo por jato de água.

5

Termo de Garantia do Produto

1 - PRAZO E COMPROVAÇÃO DA GARANTIA

a) O produto abaixo identificado é garantido pelo seu fabricante e/ou importador (**MC Marchesoni**), **pelo prazo de pelo prazo de 3 meses** (de acordo com art. 26 do CDC) + 3 meses de garantia contratual.

b) Esta garantia contratual é dada ao produto abaixo identificado, exclusivamente contra eventuais defeitos decorrentes de projeto, fabricação, montagem, ou quaisquer outros vícios de qualidade que torne o impróprio ou inadequado ao uso regular.

c) Para a comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar o Termo de garantia, devidamente preenchido, e a 1ª via da nota fiscal de compra, ou outro documento fiscal equivalente, desde que identifique o produto e a data de compra.

2 - EXCLUSÃO DE GARANTIA

A garantia não abrangerá, sendo, pois, ônus do consumidor:

a) Os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidente, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado.

b) Os danos sofridos pelo produto, em consequência de sua utilização para finalidades diversas das especificadas pelo fabricante e/ou importador (**MC Marchesoni**), ou incompatíveis com a destinação do mesmo.

c) Prolongada falta de utilização do equipamento.

d) Resistência queimada não tem garantia.

3 - LOCAL ONDE A GARANTIA DEVE SER EXERCIDA

Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados por uma **Assistência Autorizada**, devidamente nomeada pelo fabricante e/ou importador (**MC Marchesoni**) que, para tanto, se utilizará de técnicos especializados e de peças originais, garantindo o serviço executado. Correrão por conta do COMPRADOR os encargos decorrentes do transporte da peça, de componentes ou do próprio equipamento em caso de garantia.

4 - CESSAÇÃO DA GARANTIA

Não confie o conserto do produto identificado a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo seu fabricante e/ou importador (**MC Marchesoni**).

Se isso vier a ocorrer a garantia cessará de imediato.

5 - FABRICANTE E/OU IMPORTADOR

MC MARCHESONI LTDA, - CNPJ 03. 885.918/0001-53
Rua São Paulo, 243, Fazendinha - Santana de Parnaíba -SP - Brasil.
Sac: +55 11 4156-8989 | Whatsapp: +55 11 99885-6300
E-mail: assistencia@marchesoni.com.br
www.marchesoni.com.br



Marchesoni

ESTERILIZADORES



Imagens meramente ilustrativas.

Manual de Instruções

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Nome: _____

Lote: _____ Modelo: _____

Tensão: _____

REVENDEDOR

Nome: _____

Nota Fiscal: _____

Data de Compra: ____ / ____ / ____

Modelos

- ES.1.291 – ESTERILIZADOR 2 BULES C/ TERMOSTATO X 750W X 127V
- ES.1.292 – ESTERILIZADOR 2 BULES C/ TERMOSTATO X 750W X 220V
- ES.1.391 – ESTERILIZADOR 3 BULES C/ TERMOSTATO X 750W X 127V
- ES.1.392 – ESTERILIZADOR 3 BULES C/ TERMOSTATO X 750W X 220V
- ES.2.291 – ESTERILIZADOR 2 BULES LUXO C/ TERMOSTATO 750W X 127V
- ES.2.292 – ESTERILIZADOR 2 BULES LUXO C/ TERMOSTATO 750W X 220V
- ES.2.391 – ESTERILIZADOR 3 BULES LUXO C/ TERMOSTATO X 750W X 127V
- ES.2.392 – ESTERILIZADOR 3 BULES LUXO C/ TERMOSTATO X 750W X 220V

Para outros modelos acesse:
www.marchesoni.com.br

Curta a nossa página:
 /marchesonioficial



Parabéns!

Parabéns! Você adquiriu um produto com a qualidade **Marchesoni**, testado e aprovado pelo INMETRO e que estará sempre pronto para atender as necessidades da sua cozinha.

Neste manual, você encontra todas as informações para a sua segurança e uso adequado do equipamento. Leia todas as instruções antes de utilizá-lo e guarde este manual para futuras referências.

1 Recomendações e Advertências

1 - Antes de ligar o plugue na tomada, certifique-se de que a tensão é compatível com a etiqueta indicada no produto (127V ou 220V). Caso a tensão não seja compatível, poderá provocar danos ao produto e a sua segurança pessoal. A tomada e a fiação deverão ser adequadas ao tipo de serviço. Em caso de dúvida, consulte a concessionária de energia elétrica da região.

2 - Nunca use o produto com as mãos molhadas, nem o submerja em água ou qualquer outro líquido, a fim de evitar choques elétricos e danos ao produto. Por se tratar de um aparelho elétrico, é aconselhável que o usuário evite operar o produto com os pés descalços, precavendo-se inclusive contra choques.

3 - Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança.

4 - Desligue o plugue da tomada quando não estiver utilizando o produto ou quando for limpá-lo. Um pequeno descuido poderá, involuntariamente, ligar o aparelho e provocar acidentes.

5 - Não utilize o produto se o mesmo apresentar qualquer tipo de mau funcionamento. O mau funcionamento pode provocar danos internos no produto que poderão afetar o seu desempenho ou a segurança do usuário. Leve-o a uma Assistência Autorizada Marchesoni para ser verificado antes de voltar a usá-lo.

6 - Nunca utilize o produto com o cabo elétrico ou o plugue danificado, a fim de evitar acidentes, como choque elétrico, curto-circuito ou queimaduras. Para evitar riscos, a aquisição e substituição do cabo elétrico devem ser feitas na Assistência Autorizada Marchesoni.

7 - Nunca tente desmontar ou consertar o produto, por si ou por terceiros não habilitados, para evitar acidentes e para não perder a garantia. Leve-o a uma Assistência Autorizada Marchesoni.

8 - Não deixe o cabo elétrico pender para fora da mesa ou balcão e nem tocar superfícies quentes, para não danificar a isolamento do fio e causar problemas técnicos e acidentes.

9 - Nunca transporte o produto pelo cabo elétrico e não retire o plugue da tomada puxando-o pelo cabo, para não afetar o seu bom funcionamento e evitar eventuais acidentes.

10 - O uso de peças ou acessórios, principalmente cabo elétrico, que não sejam originais de fábrica, podem provocar acidentes ao usuário, causar danos ao produto e prejudicar seu funcionamento, além de implicar na perda da garantia.

11 - Ao ligar ou desligar o plugue da tomada elétrica, certifique-se de que os seus dedos não estão em contato com os pinos do plugue para evitar choque elétrico.

12 - Não deixe o produto funcionando ou conectado à tomada enquanto estiver ausente, principalmente onde houver crianças, para que acidentes sejam evitados.

13 - Não ligue outros aparelhos na mesma tomada, utilizando-se de benjamins ou extensões, evitando assim sobrecargas elétricas que podem causar danos aos componentes do produto e provocar sérios acidentes.

14 - Antes da primeira utilização é necessário que faça uma limpeza com água e sabão neutro em todas as partes do equipamento.

2 Instruções de Uso

• Primeiro, lave cuidadosamente todo o equipamento e os bules, enxaguando-os com água em abundância para eliminar todos e quaisquer resíduos de fabricação e detergente.

• Antes de ligar o equipamento, adicione água até a marcação de nível máximo, indicado no corpo do reservatório.

• Verifique a voltagem e insira o plugue na tomada.

• Gire o termostato na temperatura de 85° graus direcionando a lâmpada piloto.

• Para economia de energia, mantenha o termostato na temperatura real desejada. Elevar a temperatura do termostato não acelera o aquecimento da água e o esquentamento de reduzi-la a faixa ideal gera desperdício de energia elétrica.

• Volume total dos bules: **Tradicional 1,8 litros, Luxo: 1,9 litros.**

3 Atenção

• Use sempre água fria ao colocar no reservatório para o preparo.

• Verifique se o termostato está desligado antes de inserir ou retirar o plugue da tomada.

• Não coloque água fria no reservatório durante o funcionamento do esterilizador, isto pode ocasionar choque térmico nas soldas, comprometendo a vida útil do aparelho, o que não está coberto pela garantia.

• Durante o uso observe para que o nível de água esteja sempre acima da resistência. Caso a resistência fique descoberta, ela danificará, o que não está coberto pela garantia.

• Verifique se o interruptor está desligado antes de inserir ou retirar o plugue da tomada.

• Para sua proteção e prevenção contra acidentes, evite contato direto com as partes aquecidas do equipamento e mantenha cabelos, roupas e objetos longe do produto.

• Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o equipamento.

• Em caso de partes danificadas, como plugue ou fonte de alimentação, não use o equipamento.

• Espere o produto esfriar para limpá-lo ou guardá-lo, a fim de evitar queimaduras.

• O aparelho não deve ser limpo por jato de água.